

## ergo P

### Bremskräfteeinstellung Ihres Tisches

Bei erhöhter Belastung auf der Tischplatte empfiehlt es sich die Lamellenbremse wie folgt nachzustellen:

1. Tisch abräumen und Bremse lösen. Der Tisch geht in die oberste Stellung.
2. Auf der linken Seite mit einem 15er Schraubenschlüssel die Sechskantmutter festhalten und ...
3. auf der anderen Seite mit einem 4 mm Sechskantschraubendreher die (Konter-)Schraube mit ca. 1 bis 1,5 Drehungen gegen den Uhrzeigersinn lösen.
4. Nun die gerändelte Einstellmutter ca. 0,5 bis 1 Drehungen im Uhrzeigersinn nachstellen und anschliessend ...
5. mit dem Sechskantschraubendreher die (Konter-)Schraube wieder festziehen. Hierzu auf der anderen Seite mit dem 15er Schraubenschlüssel gegenhalten.
6. Tisch in die gewünschte Position bringen und Bremse arretieren; ggf. diesen Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Bremskraft erreicht ist.

